

Fühlen富勒®

NINE
第九系

使用指南
G900s有线游戏机械键盘

产品配件

A. G900s有线游戏机械键盘
B. 游戏手托
C. 使用指南

A + B

C

初次使用

◆ 将键盘USB接头接入电脑空余USB接口，待计算机自动完成驱动安装后即可正常使用。

◆ 系统支持

系统：Win2000, Win XP, Vista, Win7, Win8, WIN10, Windows RT

功能介绍

◆ 10种灯光模式

FN+1: 全键常亮，亮度可调。
FN+2: 蛇形走灯，从ESC键开始跑，带七个灯拖尾，亮度可调，速度可调。
FN+3: 涌流碰撞模式，整列键灯从两侧往中间跑，碰碰到一起后再往回跑，带四灯拖尾，速度可调，亮度可调。
FN+4: 除雪无痕模式，按下任意按键，相应键灯点亮，松开键后，相应键灯从亮到暗渐灭，速度可调，亮度可调。
FN+5: 繁星点点模式，随机亮灭若干个键灯，熄灭方式是渐亮渐灭，亮度可调。
FN+6: 涟漪模式，按下任意键，从该键对应的列为起点向两侧跑灯，带两列拖尾。速度可调，亮度可调。
FN+7: 呼吸模式，所有键灯整体循环渐亮渐灭。速度可调，亮度可调。

第1步-按住Fn键

第2步-按下相对应的按键

FN+8: 游戏模式（6种），按一次FN+8换一种游戏模式，循环转换，共六种，亮度可调。
FN+9: 自定义模式，可自定义任意键灯的亮灭；按FN+END启动编辑，按任意按键使对应的键灯亮灭，编辑完成后再次按FN+END保存，亮度可调。
FN+0: 背光关闭模式，所有键灯熄灭。

△注意

第一次使用时默认模式为全键灯光常亮；默认速度为第3档；默认亮度为第四档。

① 亮度调节：
FN+↑，亮度加一档，
FN+↓，亮度减一档，亮度共四档。
② 速度调节：
FN++，速度加一档，
FN+-，速度减一档，速度共四档。

以上所有灯光模式都有保存功能，拔插后都回到之前的选择模式。
开机动画：从两侧开始每列点亮，全亮之后再从中间往两侧熄灭，全灭后进入正常灯光模式。

[illegible]

成品尺寸：120x120mm； 工艺：四色+专色双面印刷； 用纸：128克哑粉纸，过哑膜； 折叠方式：风琴折

啤版

PANTONE 2270C