

正面

保修服务卡

产品型号：_____

产品S/N：_____

购买日期：_____

发票号码：_____

用户姓名：_____

联系电话：_____

通讯地址：_____

销售单位：_____

联系电话：_____

通讯地址：_____

消费者服务热线：400-889-7593

备注：本卡内容不得擅自涂改，并请保存服务卡，以维护您的合法权益

合格证

Fühlen富勒

本产品提供自购买之日起12个月换新的无忧售后服务

富勒电脑外设(中国)营销总部

上海韬迪商贸有限公司

地址：广东省东莞市桥头镇桥新西二路1号5栋

富勒官方网站：www.fuhlen.com.cn

服务电话：400-889-7593

富勒富勒®

官方微信

Fühlen富勒®

K5游戏机械键盘

产品使用指南

感谢您选购本公司产品，在您使用前请仔细阅读此使用指南

背面

组合按键功能描述

FN+F1 我的电脑

FN+F2 上一页

FN+F3 下一页

FN+F4 邮件

FN+F5 主页

FN+F6 收藏

K1 多媒体

K3 播放/暂停

FN+ “↑” 键盘总亮度+

FN+ “↓” 键盘总亮度-

FN+DEL 长按3秒恢复出厂设置

FN+W 将ASDW切换成方向键，原来方向键位置为ASDW

FN+Win_L 锁定/解锁Win&APP

FN+PrtSc 18种灯光效果模式切换：
静态恒亮，动态呼吸，六宫格，浮光掠影，多彩纵横，交错流星，繁星点点，彩泉怒涌，漫天飞雪，跑马模式，斜风细雨，峰回路转，单点亮，单点灭，正弦波，涟漪扩散，一触即发，一石二鸟

FN+Ins 侧背光模式控制
1、默认从上往下RGB流光
2、再次按下FN+INS，霓虹呼吸。
3、再次按下FN+INS，单色常亮，在此模式下，继续按FN+INS切换颜色。
4、再次按下FN+INS，关闭侧背光。

FN+Home LOGO灯控制：（霓虹，单色，关闭）
1、默认霓虹呼吸
2、再依次往下按FN+Home，七单色切换。
3、再次按下FN+INS关闭LOGO灯

FN+PAUSE 自定义背光录制：
该模式可自定义每个按键LED的亮灭，按FN+PAUSE 进入键盘自定义默认6 组自定义游戏背光，每按一次切换一种图片效果。如果要修改当前的图片效果，按FN+SCL，指示灯闪烁指示，然后可自定义修改，修改完毕后，再按一次FN+SCL保存修改。

系统支持

本产品兼容win XP，win7，win8，win10，Linux，以及MAC OS等电脑操作系统。

初次使用

请将键盘USB接头插入电脑空余USB接口，待计算机自动完成驱动安装后即可正常使用。

10

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

部件名称	有毒或有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
线材/连接器	X	○	○	○	○	○
电路板及组件	X	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	X	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

○ 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

X 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

但表中标有“X”的所有部件都符合欧盟RoHS法规（欧洲议会和欧盟理事会2011/65/EU修订版指令）。

Ⓢ 标识中的数字表示环保使用期限。表示该产品在10年内正常使用不会造成环境污染、人体伤害或财产损失。

注：该产品的所有组件已包含在部件名称列表中。

售后服务指南

全面执行国家质量监督检验检疫总局和信息产业部联合颁发的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》

1. 消费者购买FUHLEN产品7天内发生质量问题时，凭销售凭证用户可以选择：
A. 前往购买产品经销商处，要求全额退款。
B. 前往购买产品经销商处，更换同型号全新包装的产品。
C. 前往购买产品经销商处进行维修。

2. 消费者购买FUHLEN产品12个月内发生产品质量问题时，凭销售凭证用户可选择：
A. 前往购买产品经销商处，更换同型号全新包装的产品。
B. 前往购买产品经销商处进行维修。

3. 下列情况不实行包换：
A. 人为造成的任何外壳刮伤、零件出现损毁、松动或有被撬痕迹。
B. 产品所带附件如条码破损、缺失或者经涂改、或与产品不符。
C. 未按正常安装程序进行装置操作，或错误、疏忽使用导致液体及污物渗入产品内等不可抗拒的因素造成损坏。
D. 产品因承受过高、过急电压所致的损坏，不符合国家有关规定。